

**Passend für: / Fits to Modell:****Audi Q3****Baujahr: / Year of Manufacturing:****09/2011-****Art.-Nr.: / Item No.:****AUK270/275****Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

**Abbildung 1:**

**Handschuhfach öffnen, das Blech wie abgebildet in den Spalt einschieben.**

**Picture 1:**

**Open the glovebox, place the metal sheet in the gap as shown in the picture.**

**Abbildung 2:**

**Konsole positionieren.**

**Picture 2:**

**Place the dashboard-console.**

<b>HaWeKo</b> PerfectFit	<b>Einbauanleitung Installation Manual</b>
<b>Passend für: / Fits to Modell:</b>	<b>Audi Q3</b>
<b>Baujahr: / Year of Manufacturing:</b>	<b>09/2011-</b>
<b>Art.-Nr.: / Item No.:</b>	<b>AUK270/275</b>



**Abbildung 3:**

Die Konsole mit der mitgelieferten Schraube an der markierten Stelle (s. Pfeil) durch das Blech festschrauben.



**Picture 3:**

To fix the dashboard-console screw the supplied screw at the marked position (s. arrow) through the metal sheet.



**Abbildung 4:**

Handschuhfach schließen.  
Fertig eingebaute Konsole.



**Picture 4:**

Close the glovebox.  
Build in dashboard-console.